

SUPERIOR ELECTRONICS
LARGO LANCIANI 24, 00162 ROMA

INSTRUCCIONES

PROGRAMACIÓN KIT

PULSAR P1

1 vez para programar CH1 en modo monoestable

2 veces para programar CH2 en modo monoestable

3 veces para programar CH1 en modo biestable

4 veces para programar CH2 en modo biestable

mantenga oprimida la tecla del mando a distancia que desea adquirir hasta que el LED comience a destellar

BORRADO

PARA ELIMINAR UN SOLO CODIGO

Pulsar la tecla P2 durante aprox. 2 segundos (soltar la tecla). El LED se encenderá, pulsar la tecla del mando a distancia que se quiera borrar.

PARA BORRAR TODOS LOS CODIGOS ADQUIRIDOS

Pulsar P2 hasta que el LED se encienda (aprox. 8 segundos)

